

Выпуск 80-х годов			Выпуск 90-х годов		Выпуск 2000-х годов	
Маслонасосная станция 086-02.65.0000			Маслонасосная станция 091-02.69.0000		Маслонасосная станция 091-02.69.0000-02	
№	Наименование	№ чертежа	Наименование	№ чертежа	Наименование	№ чертежа
1	Реле давления	ГПГ 62-11	отсутствует		отсутствует	
2	Установка фильтра	086-02.57.0000	Установка фильтра	091-02.69.0100-02	Установка фильтра	091-02.69.0100-02
3	Гидрораспределитель	P202-АП2-24 А220-50	Гидрораспределитель	1P203-АП2-24 В220	Гидрораспределитель	1P203-АП2-24 В220
4	Гидрораспределитель	P202-АП1-34 А220-50	Гидрораспределитель	1P203-АП1-34 В220	Гидрораспределитель	1P203-АП1-34 В220
6	Фильтр масляный	ФМ-5	Магнитный сепаратор	ФММ-25	Магнитный сепаратор	ФММ-25
7	Установка фильтра	086-02.71.0000	Установка фильтра	091-02.74.0000	Установка фильтра	091-02.74.0000
8	Блок фильтров	086-02.74.0000	отсутствует		отсутствует	
9	Насос	35Г12-24	Насос	НПл 40-80/6,3	Насос	НПл 40-80/6,3
10	Золотник напорный	ПВГ 54-24	Клапан давления	ПВГ 54-34М	Клапан давления	ПВГ 54-34М
11	Клапан предохранительный	МКП 20-01	Клапан	КПС-20 (20-32-2-11)	Клапан	КПС-20(20-32-2-11)
12	Клапан обратный	ПГ 51-24	Клапан обратный	ПГ 51-24	Клапан обратный	ПГ 51-24
13	Золотник реверсивный с управлением	54БПГ 73-11	Гидрораспределитель	ВЕ10.574 В220	Гидрораспределитель	ВЕ10.574 В220
14	Гидрораспределитель	P202-АП2-14 А220-50	Гидрораспределитель	1P203-АП2-14 В220	Гидрораспределитель	1P203-АП2-14 В220
15	Золотник реверсивный с управлением	14ПГ 73-12	Гидрораспределитель	ВЕ10.14 В220	Гидрораспределитель	ВЕ10.14 В220

16	Установка насосная	086-02.56.0000	Установка насосная	086-02.56.0000	Установка насосная	086-02.56.0000
17	Панель	086-02.65.0210	Панель	091-02.65.0210	Панель	091-02.65.0210
18	Панель	086-02.65.0850	Панель	091-02.65.0850	Панель	091-02.65.0850
Установка насосная 086-02.56.0000			Установка насосная 086-02.56.0000		Установка насосная 091-02.69.0500	
1	Насос	Н-403F	Насос	Н-403F	Насос	Н-403F
Установка фильтра 086-02.57.0000			Установка фильтра 091-02.69.0100-02		Установка фильтра 091-02.69.0100-02	
1	Фильтр	086-02.57.0170	Фильтр	086-02.57.0170	Фильтр	086-02.57.0170
2	Клапан подпорный	086-02.57.0130	Клапан подпорный	086-02.57.0130	Клапан подпорный	086-02.57.0130
3	Насос	18БГ12-22	Насос	НПл 16-16/16	Насос	НПл 16-16/16
Установка фильтра 086-02.71.0000			Установка фильтра 091-02.74.0000		Установка фильтра 091-02.74.0000	
1	Клапан	086-02.74.2150				
2	Распределитель	086-02.71.0100	Распределитель	086-02.74.0100	Распределитель	086-02.74.0100
3			Фильтр гидравлический 25	091-02.65.0900	Фильтр гидравлический 25	091-02.65.0900
Блок фильтров 086-02.74.0000			отсутствует		отсутствует	
1	Клапан	086-02.74.2150				
2	Распределитель	086-02.74.0260				
Датчик скорости бурения 086-02.65.0852			Датчик скорости бурения 086-02.65.0852		Датчик скорости бурения 086-02.65.0852	
1	Гидромотор	Г 15-22Н	Гидромотор	Г 15-22Р	Гидромотор	Г 15-22Р
Блок гидроаппаратуры 086-02.47.0000			Блок гидроаппаратуры 086-02.48.0000		Блок гидроаппаратуры 086-02.48.0000	
1	Клапан	086-02.47.1150	Гидрораспределитель	P202-АП3.44 В220	Гидрораспределитель	P202-АП3-44В220
2	Клапан	086-02.47.1270	Гидрораспределитель	ВЕ 10.34 В220	Гидрораспределитель	ВЕ 10.34 В220
3	Золотник реверсивный	34ПГ 73-24	Панель	091-02.48.0111	Панель	091-02.48.0111
4	Золотник реверсивный	44ПГ 73-24				
5	Плита	086-02.47.0121	Снята с производства			
Сборка воздухопроводов 086-26.00.0000			Коммуникация воздуха и воды 091-24.00.0000		Коммуникация воздуха и воды 091-24.00.0000	
1	Клапан обратный	086-26.07.0000	Снят с производства, изготавливается под заказ		отсутствует	
2	Насос льдолодавления А-4982-11 (насосная установка ОН-2)	041-26.01.0001	Снят с производства	Установка насосная 100.02.25.0120 (100.02.0122)	Установка насосная	100.02.25.0120 (100.02.0122)
3	Насос закачки воды (насос вихревой ВКС-5/24)	041-26.04.0012	Снят с производства, изготавливается под заказ			

4	Вентиль регулирующий	041-26 03.0000 (041 26 03 0000 02)	Вентиль регулирующий	041-26 03.0000 (041 26 03 0000 02)	Вентиль регулирующий	041-26 03 0000 (041 26 03 0000 02)		
<b>Маслопровод машинного отделения 086-27.00.0000</b>			<b>Маслопровод машинного отделения 086-27.00.0000</b>			<b>Маслопровод машинного отделения 086-27.00.0000</b>		
1	Клапан переливной	086-27.00.0150	Клапан переливной	086-27.00.0150	Клапан переливной	086-27.00.0150		
<b>Гидроцилиндр заваливания мачты 086-06.00.0000</b>			<b>Гидроцилиндр заваливания мачты 086-06.00.0000</b>			<b>Гидроцилиндр заваливания мачты 091-06.00.0000</b>		
1	Гидрозамок 12ТА	35.044.080.000-10	Гидрозамок 12ТА	091-06.01.0112	Гидрозамок 12ТА	091-06.01.0112		
<b>Домкрат гидравлический 086-09.00.0000</b>			<b>Домкрат гидравлический 086-09.00.0000</b>			<b>Домкрат гидравлический 091-21.00.0000</b>		
1	Гидрозамок 16ТА	35.044.080.000-11	Гидрозамок 16ТА	091-06.01.0114	Гидрозамок 16ТА	091-06.01.0114		
<b>Блок гидроаппаратуры 86-55.09.000</b>			<b>Блок гидроаппаратуры 091—55.50.0000</b>			<b>Блок гидроаппаратуры 091—55.50.0000</b>		
1	Золотник реверсивный	34ПГ73-24	Гидрораспределитель	BE 10.34 B220	Гидрораспределитель	BE 10.34 B220		
2	Плита 86.55.09.016 снята с производства		Плита	091-55.50.0111	Плита	091-55.50.0111		
3	Золотник реверсивный	44ПГ73-24	Гидрораспределитель	BE 10.44 B220	Гидрораспределитель	BE 10.44 B220		
<b>Маслопровод мачты 86к.28.00.000-1</b>			<b>Маслопровод мачты 091-28.00.0000</b>			<b>Маслопровод мачты 091-28.00.0000</b>		
1	Золотник напорный	ВГ 66-13	Клапан давления	ВГ 66-34М	Клапан давления	ВГ 66-34М		
2	Гидрозамок 8Р2-2-2	33.044.080.000	Гидрозамок 8Р2А	091-28.00.123	Гидрозамок 8Р2А	091-28.00.123		
3	Клапан КУ-32	86.28.00.011	Гидрозамок Т-1КУ32/320	091-28.00.0122	Гидрозамок	091-60.28.0151-01		
4	Гидрозамок 12Р2-3-3	33.044.080.000-01	Гидрозамок 12Р2А	091-28.00.0123-01	Гидрозамок 12Р2А	091-28.00.0123-01		
<b>Регулятор давления 086-07.13.000</b>			<b>Регулятор давления 086-7.13.000</b>			<b>Регулятор давления 086-7.13.000</b>		
			<b>Гидроблок 091-02.61.0000-01</b>			<b>Гидроблок 091-02.61.0000-01</b>		
			Панель	091-02.61.0110	Панель	091-02.61.0110		
			Гидрораспределитель	BE 10.44 B220	Гидрораспределитель	BE 10.44 B220		

